

## **LEVEL UP NIVELADORES DE DEDOS**

¡Felicitaciones, te has comprado los Niveladores de Dedos creados por Só Dança!

La relación entre zapatillas de punta y ballet está en el ADN de Só Dança y con mucho gusto presentamos otro producto para facilitarte la vida en la danza.

Los Niveladores protegen los dedos donde más lo necesitan y adaptan sus pies a todos los estilos de zapatillas de punta Só Dança.

Mira en la **Imagen 1** que ni todos los dedos tocan el fondo de la zapatilla de punta, pero en la **Imagen 2** ellos están nivelados y vuelven el soporte homogéneo. De esa manera, el peso corporal se distribuye uniformemente sobre todos los dedos, reduciendo la presión sobre el dedo más grande.

Eso hace toda la diferencia para la bailarina porque los Niveladores favorecen la amortiguación de impacto y la alineación de los pies cuando te pones de puntillas, lo que ayuda en la salud de los pies y en la prevención de formación de callos, abrasiones y posibles deformaciones.



Imagen 1





Imagen 2

## ¿POR QUÉ UTILIZAR LOS NIVELADORES DE DEDOS SÓ DANÇA?

El uso adecuado de los Niveladores favorece la amortiguación de impactos y la alineación de los pies cuando te pones de puntillas, lo que ayuda a en la salud de los pies y en la prevención de formación de callos, abrasiones y posibles deformaciones.

## SUGERENCIAS DE USO



### UN NIVELADOR PARA CADA DEDO

Hay 5 tallas de Niveladores, una para cada dedo del pie. Cada Nivelador viene con un Extensor y se puede insertarlo en el Nivelador para alargar los dedos todavía más.

Cada paquete contiene 10 niveladores y 10 extensores.

### ¿CÓMO UTILIZAR LOS NIVELADORES SÓ DANÇA?

Hay que observar como son tus dedos y usar los niveladores para tratar de hacerlos más cónicos, como presentado en *SUGERENCIAS DE USO*.

Para saber qué dedos deben recibir los Niveladores, es importante hacer algunas pruebas. Empieza poniéndote un Nivelador en el dedo más pequeño al lado del más grande.

Si es necesario, inserte el Extensor para alargar el Nivelador. Luego, cázate la zapatilla y ponte de puntillas. Si la presión sobre el dedo más grande todavía es alta, ponte un Nivelador en el dedo más pequeño siguiente y sigue repitiendo las pruebas hasta que te sientas cómoda.

## **AJUSTE A DEDOS DE DIFERENTES TAMAÑOS**

La naturaleza elástica de los Niveladores les permite adaptarse a dedos de todos los tamaños. Si es necesario, usa una tijera para reducir el Nivelador haciendo un corte solo.

Si tus dedos son demasiado cortos y delgados, usa en ellos los Niveladores indicados para los dedos más pequeños.

## **CONSERVACIÓN DE LOS NIVELADORES**

Déjalos alejados de materiales perforantes y guárdalos en talco después de cada uso para mantener su elasticidad y toque suave.