

LEVEL UP

Niveladores de Dedos

Parabéns, Você adquiriu os Niveladores de Dedos desenvolvidos pela Só Dança!

A relação entre sapatilha de ponta e ballet está no DNA (ADN) da Só Dança, e é com muito orgulho que apresentamos mais um produto para facilitar sua vida na dança.

Os Niveladores protegem seus dedos onde eles mais precisam, adaptando seus pés a praticamente todos os modelos de sapatilha de ponta Só Dança.

Observe na **Figura 1** que nem todos os dedos tocam o fundo da sapatilha, mas na **Figura 2** eles estão nivelados, assim o apoio fica homogêneo e o peso do corpo se distribui uniformemente sobre todos os dedos, diminuindo a pressão sobre o dedo maior.

Isso faz toda a diferença para a bailarina, porque os Niveladores favorecem o amortecimento de impacto e o alinhamento do eixo dos pés quando na ponta, colaborando para a saúde dos pés e ajudando a evitar a formação de calos, escoriações e possíveis deformações.



Figura 1





Figura 2

POR QUE USAR OS NIVELADORES DE DEDOS SÓ DANÇA?

O uso correto dos Niveladores favorece o amortecimento de impacto e o alinhamento do eixo dos pés quando você está na ponta, colaborando para a saúde de seus pés, ajudando a evitar a formação de calos, escoriações e possíveis deformações.

SUGESTÕES DE USO



NIVELADORES PARA TODOS OS DEDOS

São 5 tamanhos, um para cada dedo do pé. Cada Nivelador é acompanhado de um Extensor, que pode ser inserido no interior do Nivelador para aumentar o comprimento do dedo. Cada embalagem contém dez Niveladores e dez Extensores.

COMO USAR OS NIVELADORES SÓ DANÇA?

Observe a terminação de seus dedos e use os Niveladores para tentar deixá-los com uma forma mais cônica, como nas figuras de SUGESTÃO DE USO.

Para saber quais dedos devem receber os Niveladores, é importante fazer alguns testes. Comece colocando um Nivelador no dedo menor ao lado de seu dedo maior.

Se necessário, insira o Extensor para prolongar o comprimento do nivelador. Depois, calce a sapatilha e suba na ponta. Se a pressão sobre o dedo maior ainda for acentuada, coloque um Nivelador também no seu próximo dedo menor e assim por diante, e continue testando até ficar bem confortável.

ADAPTAÇÃO AO TAMANHO DOS DEDOS

A natureza elástica dos Niveladores permite sua adaptação a todos os tamanhos de dedos. Se preciso, use uma tesoura para diminuir o Nivelador fazendo um corte único.

Se seus dedos são muito curtos e finos, use o Nivelador indicado para dedos menores.

CONSERVAÇÃO DOS NIVELADORES

Conserve-os longe de materiais perfurantes e passe talco para guardá-los após cada uso, mantendo, assim, a elasticidade e o toque macio.